

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480MHz

(b)Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6249 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PQ: 41-XXXXXX
Made in China

MO6249

EN



1. Power Button, press it to activate LED indicating light to display the charging box and earbuds power status
2. phone stand.
3. Earbud Dock
4. LED Indicating Light for charging box power status
5. Micro USB Charging Interface on charging box

Power On:

Just take out the 2 earbuds, then earbuds will power on automatically.

long press the button on the earbuds, you will hear " Power on "
The two earbuds LED (red and blue colors) light will flash alternately.

Power Off:

1. When power on but not connect with mobile device for over 5mins, the unit will power off automatically.
2. Put the earbuds into the charging box, the earbuds will power off and switch to charging mode automatically
3. Long press the 2 earbuds control button for 3 seconds to switch off the unit, and you will hear "Power Off". The RED LED light will flash quickly 3 times.

Remark: when the earbuds are in low battery status, you will hear " Low Battery" and then they will power off automatically

Two Earbuds Pairing:

The 2 earbuds will pair with each other automatically after power on. One of the earbuds will become the master unit.

The master earbud LED (red and blue) light will flash alternately, and the other earbud lights will be off.

Wireless Connection method:

After 2 earbuds pair with each other, enable the Wireless setting in Mobile device, search "MO6249", click it for connection. You will hear "CONNECTED" if the pairing is successful.

Remark: Earbuds will power off automatically if no BT connection with your device after 5 minutes.

Control Button on Earbuds:

Playing/ Stop music: When playing music, Short press any earbud control button to Stop/Play music

Next Song: When playing music, double press on any earbud control button to switch into last song and triple press of earbud switch into next song (remark: long press 3 seconds will power off)

Answer call: Incoming call, short press earbud control button to pick up the phone call

End call: When a call is in progress short press earbud control button to end the call

Decline a call: Press and hold the earbuds control button for 2 seconds to decline the incoming call (**remark:** long press 3

seconds will power off)

Low Power Indication:

If the earbuds are under the low power status, you will hear "Low battery", after 3 warnings, the earbuds will power off automatically and you will hear: Power Off.

Charging:

Charging for charging box: Connect the Micro USB charging cable to the charging box with power supply. Charging box red LED on and 4 blue LED will flash. 4 blue LED switch on when charging box fully charged.

Charging for Earbuds: Just put earbuds into the charging box, the earbuds will enter into charging mode automatically as long as your charging box has sufficient power supply. Earbud red LED switch on when charging. Light go off when fully charged. Charging box can charge the earbuds approx. 2 times

Specifications:

Wireless Version:	5.0
Earbud battery:	Li-polymer 35mAh*2
Charging box battery:	Li-polymer 250mAh
Charging time:	around 1.5-2hours



"High sound pressure"

"Hearing damage risk"

"Do not listen at high volume levels for long periods"

DE

- 1. Betätigen Sie die Power-Taste, um die LED-Anzeige zu aktivieren und den Status des Ohrhörers anzuzeigen.**
- 2. Telefonhalterung**

3. Ohrhörer Docking Station

4. LED-Anzeige für den Status der Ladestation

5. Mikro-USB-Ladeschnittstelle an der Ladebox

Einschalten:

Entnehmen Sie die beiden Ohrhörer, sie schalten sich automatisch ein. Durch langes Drücken der Steuertaste an den Ohrhörern, ertönt "Power on". Die beiden Ohrhörer-LEDs (rot und blau) blinken abwechselnd.

Ausschalten:

1. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, aber für mehr als 5 Minuten keine Verbindung mit einem mobilen Gerät besteht, schaltet es sich automatisch aus.
2. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus und wechseln in den Lademodus.
3. Drücken Sie die Steuertaste der 2 Ohrhörer 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten, und das Signal "Power Off" ertönt. Die ROTE LED-Leuchte blinkt 3 Mal schnell.

Hinweis: Wenn die Batterien der Ohrhörer schwächer werden, ertönt das Signal "Low Battery". Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.

Koppeln der beiden Ohrhörer:

Die 2 Ohrhörer werden nach dem Einschalten automatisch miteinander gekoppelt. Einer der Ohrhörer wird zum Master-Gerät. Die LED des Master-Ohrhörers (rot und blau) blinkt abwechselnd, die LEDs des anderen Ohrhörers sind ausgeschaltet.

Wireless Verbindungsmethode:

Nachdem die beiden Ohrhörer miteinander gekoppelt wurden, aktivieren Sie die Wireless-Einstellung im Mobilgerät, suchen Sie "MO6249" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Sie hören das Signal "CONNECTED", wenn die Kopplung erfolgreich ist.

Hinweis: Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn nach

5 Minuten keine BT-Verbindung mit Ihrem Gerät besteht.

Steuertasten der Ohrhörer:

Musik abspielen/ stoppen: Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz eine beliebige Steuertaste am Ohrhörer, um die Musikwiedergabe zu stoppen/anzuhalten.

Nächster Song: Drücken Sie während der Musikwiedergabe zweimal auf eine beliebige Ohrhörer-Steuertaste, um zum letzten Titel zu wechseln, und drücken Sie dreimal auf den Ohrhörer, um zum nächsten Titel zu wechseln (Hinweis: langes Drücken von 3 Sekunden schaltet das Gerät aus)

Anruf annehmen: Eingehender Anruf, kurzes Drücken der Ohrhörer-Steuertaste zum Annehmen des Anrufs

Anruf beenden: Wenn ein Anruf läuft, drücken Sie kurz die Ohrhörer-Steuertaste, um den Anruf zu beenden

Ablehnen eines Anrufs: Halten Sie die Ohrhörer-Steuertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den eingehenden Anruf abzulehnen (Hinweis: langes Drücken von 3 Sekunden schaltet das Gerät aus)

Anzeige für niedrigen Ladestand:

Wenn der Ladestand der Ohrhörer zu niedrig ist, hören Sie "Low battery", nach 3 Warnungen werden die Ohrhörer automatisch ausgeschaltet und Sie hören: „Power Off“.

Aufladen:

Aufladen der Ladebox: Schließen Sie das Mikro-USB-Ladekabel an die Ladebox mit Netzteil an. Die rote LED der Ladebox leuchtet und 4 blaue LEDs blinken. 4 blaue LEDs schalten sich konstant ein, wenn die Ladebox vollständig geladen ist.

Aufladen der Ohrhörer: Legen Sie die Ohrhörer einfach in die Ladebox, die Ohrhörer gehen automatisch in den Lademodus, solange die Ladebox über ausreichend Strom verfügt. Die rote LED der Ohrhörer leuchtet beim Laden. Das Licht geht aus, wenn sie vollständig geladen sind.

Die Ladebox kann die Ohrhörer ca. 2x aufladen.

Technische Eigenschaften:

Wireless Version:	5.0
Ohrhörer-Akku:	Li-Polymer 35 mAh*2
Akku der Ladebox:	Li-Polymer 250 mAh
Aufladezeit:	ca. 1,5-2 Stunden



"Hoher Schalldruck"

"Risiko von Gehörschäden"

"Nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören"

FR

- 1. Bouton d'alimentation, appuyez dessus pour activer la LED indiquant l'état d'alimentation du boîtier de charge et des écouteurs**
- 2. Support de téléphone.**
- 3. Station de charge pour les écouteurs**
- 4. Voyant LED pour l'état d'alimentation du boîtier de charge**
- 5. Interface de chargement micro USB sur le boîtier de chargement**

Marche:

Retirez simplement les 2 écouteurs, qui s'allumeront automatiquement.

Appuyez longuement sur le bouton des écouteurs, vous entendrez « Power On ». Le voyant LED des deux écouteurs (couleurs rouge et bleu) clignotera en alternance.

Arrêt:

- 1. Lorsqu'il est allumé mais pas connecté à un appareil mobile pendant plus de 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.**
- 2. Mettez les écouteurs dans la boîte de**

chargement, les écouteurs s'éteindront et passeront automatiquement en mode de charge

3. Appuyez longuement sur le bouton de commande des 2 écouteurs pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil et vous entendrez «Power Off». Le voyant LED ROUGE clignotera rapidement 3 fois.

Remarque: lorsque les écouteurs sont en état de batterie faible, vous entendrez «Low Battery», puis ils s'éteindront automatiquement.

Couplage de deux écouteurs:

Les 2 écouteurs se coupleront automatiquement après la mise sous tension. L'un des écouteurs deviendra l'unité principale. Le voyant LED de l'écouteur principal (rouge et bleu) clignotera en alternance et les autres voyants des écouteurs seront éteints.

Méthode de connexion sans fil:

Une fois que 2 écouteurs se sont couplés, activez le paramètre Sans fil dans l'appareil mobile, recherchez «MO6249», cliquez dessus pour établir la connexion. Vous entendrez «CONNECTED» si l'appairage est réussi.

Remarque: Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'il n'y a pas de connexion BT avec votre appareil après 5 minutes.

Bouton de contrôle sur les écouteurs:

Lecture / Arrêter la musique: Lors de la lecture de musique, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de commande des écouteurs pour arrêter / lire de la musique

Chansonsuivante: Lors de la lecture de musique, appuyez deux fois sur n'importe quel bouton de commande des écouteurs pour passer à la dernière chanson et appuyez trois fois sur l'interrupteur des écouteurs pour la chanson suivante (remarque: un appui long de 3 secondes éteindra)

Répondre à un appel: Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton de commande des écouteurs pour

prendre l'appel téléphonique

Terminer un appel:Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton de commande des écouteurs pour prendre l'appel téléphonique

Refuser un appel:Appuyez sur le bouton de commande des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour refuser l'appel entrant (remarque: un appui long de 3 secondes éteindra)

Indication de faible puissance:

Si les écouteurs sont en état de faible puissance, vous entendrez «Low Battery», après 3 avertissements, les écouteurs s'éteindront automatiquement et vous entendrez: Power Off.

Chargement:

Chargement de la boîte de chargement:Connectez le câble de charge micro USB au boîtier de charge et à l'alimentation. La LED rouge du boîtier de charge est allumée et les 4 LED bleues clignotent. Les 4 LED bleues restent fixes lorsque le boîtier de charge est complètement chargé

Chargement des écouteurs:Lorsque vous placez les écouteurs dans le boîtier de charge, les écouteurs entreront.

automatiquement en charge tant que votre boîtier de charge dispose d'une alimentation suffisante. La LED rouge des écouteurs s'allume lors de la charge. Le voyant s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Le boîtier de charge peut charger les écouteurs env. 2 fois.

Spécifications:

Version sans fil: 5.0

Batterie des écouteurs: Li-polymère 35 mAh * 2

Batterie du boîtier de charge: Li-polymère 250 mAh

Temps de charge: environ 1,5 à 2 heures



«Pression acoustique élevée»

«Risque de lésion auditive»

"N'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes"

ES

- 1. Botón de encendido, presiónelo para activar la luz indicadora LED para mostrar la caja de carga y el estado de energía de los auriculares**
- 2. Soporte para teléfono.**
- 3. Base para auriculares**
- 4. Luz indicadora LED para cargar el estado de energía de la caja**
- 5. Interfaz de carga micro USB en la caja de carga**

Encendido:

Simplemente saque los 2 audifonos, luego los audifonos se encenderán automáticamente.

Mantenga pulsado el botón de los auriculares, escuchará "Encendido". La luz LED de los dos auriculares (colores rojo y azul) parpadeará alternativamente.

Apagado:

1. Cuando se enciende pero no se conecta con el dispositivo móvil durante más de 5 minutos, la unidad se apagará automáticamente.
2. Coloque los auriculares en la caja de carga, los auriculares se apagarán y cambiarán al modo de carga automáticamente
3. Mantenga presionado el botón de control de 2 auriculares durante 3 segundos para apagar la unidad y escuchará "Apagar". La luz LED ROJA parpadeará rápidamente 3 veces.

Observación: cuando los auriculares estén en estado de batería baja, escuchará "Batería baja" y luego se apagarán automáticamente

Emparejamiento de dos auriculares:

Los 2 auriculares se emparejarán automáticamente después del encendido. Uno de los auriculares se convertirá en la unidad principal.

La luz LED del auricular maestro (roja y azul) parpadeará alternativamente y las otras luces del auricular se apagarán.

Método de conexión inalámbrica:

Después de que 2 auriculares se emparejen entre sí, habilite la configuración inalámbrica en el dispositivo móvil, busque "MO6249", haga clic en él para la conexión. Escuchará "CONECTADO" si el emparejamiento se realiza correctamente.

Observación: los auriculares se apagarán automáticamente si no hay conexión BT con su dispositivo después de 5 minutos.

Botón de control en los auriculares:

Reproducir / detener música: cuando reproduzca música, presione brevemente cualquier botón de control de los auriculares para detener / reproducir música

Siguiente canción: cuando reproduzca música, presione dos veces cualquier botón de control de los auriculares para cambiar a la última canción y presione tres veces el interruptor de los auriculares para pasar a la siguiente canción (observación: una presión prolongada de 3 segundos se apagará)

Responder llamada: llamada entrante, presione brevemente el botón de control del auricular para contestar la llamada telefónica

Finalizar llamada: cuando hay una llamada en curso, presione brevemente el botón de control del auricular para finalizar la llamada

Rechazar una llamada: presione y mantenga presionado el botón de control de los auriculares durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante (observación: una presión prolongada de 3 segundos se apagará)

Indicación de baja potencia:

Si los auriculares están en el estado de baja energía, escuchará

"Batería baja", después de 3 advertencias, los auriculares se apagarán automáticamente y oirá: Apagar.

Cargando:

Carga de la caja de carga: conecte el cable de carga Micro USB a la caja de carga con fuente de alimentación. El LED rojo de la caja de carga está encendido y 4 LED azules parpadearán. 4 LED azules se encienden cuando la caja de carga está completamente cargada.

Carga de auriculares: simplemente coloque los auriculares en la caja de carga, los auriculares entrarán en modo de carga automáticamente siempre que su caja de carga tenga suficiente suministro de energía. El LED rojo del auricular se enciende durante la carga. La luz se apaga cuando está completamente cargada.

La caja de carga puede cargar los auriculares aprox. 2 veces

Especificaciones:

Wireless Version:	5.0
Batería auricular:	Li-polymer35 mAh*2
Batería caja cargador:	Li-polymer 250mAh
Tiempo de carga:	alrededor1.5-2horas



"Presión sonido alto"

"Riesgo de daño auditivo"

"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados"

IT

1. Pulsante di accensione, premerlo per attivare la spia LED per visualizzare la scatola di ricarica e lo stato di alimentazione degli auricolari

2. supporto per telefono.
3. Dock per auricolari
4. Indicatore luminoso a LED per lo stato di alimentazione della scatola di ricarica
5. Interfaccia di ricarica micro USB sulla scatola di ricarica

Accensione:

Basta estrarre i 2 auricolari, e si accenderanno automaticamente. Tenere premuto il pulsante sugli auricolari, si sentirà "Accensione". I due LED degli auricolari (colori rosso e blu) lampeggeranno alternativamente.

Spegnimento:

1. Quando si accende il dispositivo ma non si connette con altri per oltre 5 minuti, il prodotto si spegnerà automaticamente.
2. Mettere gli auricolari nella scatola di ricarica, si spegneranno e passeranno automaticamente alla modalità di ricarica
3. Tenere premuto il pulsante di controllo dei 2 auricolari per 3 secondi per spegnerli, si sentirà "Spegnimento". La luce LED ROSSA lampeggerà rapidamente per 3 volte.

Avvertenza: quando gli auricolari sono scarichi, sentirai "Batteria scarica" e poi si spegneranno automaticamente

Associazione:

I 2 auricolari si associeranno automaticamente dopo l'accensione. Uno degli auricolari diventerà l'unità principale.

La spia LED (rossa e blu) dell'auricolare principale lampeggerà alternativamente e le altre spie degli auricolari saranno spente

Metodo di connessione wireless:

Una volta che i 2 auricolari saranno associati, abilitate il Wireless nel dispositivo mobile, cercare "MO6249", e fare clic per connetterli. Sentirai "CONNECTED" se l'associazione è riuscita.

Nota: gli auricolari si spengono automaticamente se non c'è connessione BT con il dispositivo dopo 5 minuti.

Pulsante di controllo sugli auricolari:

Riproduzione / interruzione della musica: durante la riproduzione della musica, premere brevemente un pulsante di controllo degli auricolari per interrompere / riprodurre la musica
Branosuccessivo: durante la riproduzione di musica, premere due volte qualsiasi pulsante di controllo degli auricolari per passare all'ultimo brano e premerlo tre volte

l'interruttore dell'auricolare nel brano successivo (nota: tenendolo premuto per 3 secondi l'apparecchio si spegnerà)

Risposta alla chiamata: se c'è una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante di controllo degli auricolari per rispondere alla chiamata

Fine chiamata: quando è in corso una chiamata, premere brevemente il pulsante di controllo degli auricolari per terminare la chiamata

Rifiutare una chiamata: tenere premuto il pulsante di controllo degli auricolari per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo. (nota: tenere premuto per 3 secondi per spegnere)

Indicazione batteria bassa:

Se gli auricolari sono in modalità risparmio batteria, si sente "Batteria scarica", dopo 3 avvisi, gli auricolari si spegneranno automaticamente e si sente: Spegnimento.

Carica:

Base di ricarica: Collegare il cavo di ricarica Micro USB alla scatola di ricarica con l'alimentatore. Il LED rosso della scatola di ricarica è acceso e 4 LED blu lampeggiano. 4 LED blu si accendono quando la scatola di ricarica è completamente carica.

Carica degli auricolari: Basta inserire gli auricolari nella scatola di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di ricarica fintanto che la tua scatola di ricarica ha un'alimentazione sufficiente. Il LED rosso degli auricolari si accende durante la ricarica. La luce si spegne quando è

completamentecarica.

La scatola di ricaricapuòcaricaregliauricularica. 2 volte

Specifiche:

VersioneWireless: 5.0
Batteriaauricolare: Li-polymer35 mAh*2
Batteria box di ricarica: Li-polymer 250mAh
Tempo di carica: circa 1.5-2ore



"Alta pressionesonora"

"Rischio di danniall'udito"

"Non ascoltaremusicaad alto volume per lunghi periodi"

NL

1. Aan/uit-knop, druk erop om het LED-lampje te activeren om de status van de oplader en de oordopjes weer te geven.
2. Telefoon standaard.
3. Oordopjes oplaaddok
4. LED-lampje voor de status van de oplader
5. Micro USB-oplaadinterface op oplaadstation

Inschakelen:

Neem gewoon de 2 oordopjes uit, dan zullen de oordopjes automatisch aan gaan.
Druk lang op de knop op de oordopjes, u zult horen "Power on"
Het LED (rode en blauwe kleuren) licht knippert afwisselend op de twee oordopjes.

Uitschakelen:

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, maar gedurende meer dan 5 minuten geen verbinding maakt met een mobiel apparaat, wordt het automatisch uitgeschakeld.
2. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje, de oordopjes zullen automatisch uitschakelen en overschakelen naar de oplaadmodus.

3. Druk 3 seconden lang op de bedieningsknop van de 2 oordopjes om het apparaat uit te schakelen en u zult "Power Off" horen. Het RODE LED-lampje knippert snel 3 keer.

Opmerking: als de batterij van de oordopjes bijna leeg is, hoort u "Batterij bijna leeg", waarna ze automatisch worden uitgeschakeld.

Koppeling van twee oordopjes:

De 2 oordopjes zullen automatisch aan elkaar gekoppeld worden na het inschakelen. Een van de oordopjes wordt het masterapparaat.

Het LED-lampje van de master oordop (rood en blauw) knippert afwisselend, en het lampje van het andere oordopje is uit.

Draadloze verbindingmethode:

Nadat 2 oordopjes aan elkaar zijn gekoppeld, schakelt u de draadloze instelling in op het mobiele apparaat, zoekt "MO6249" en klikt u erop om verbinding te maken. U hoort "CONNECTED" als de koppeling gelukt is.

Opmerking: De oordopjes zullen automatisch uitschakelen als er na 5 minuten geen BT-verbinding is met uw apparaat.

Bedieningsknop op oordopjes:

Muziek afspelen/ stoppen: Druk tijdens het afspelen van muziek kort op een van de bedieningsknoppen van de oordopjes om de muziek te stoppen/af te spelen

Volgende nummer: Wanneer u muziek afspeelt, drukt u tweemaal op een willekeurige knop om over te schakelen naar het laatste nummer en drukt u driemaal op een knop om over te schakelen naar het volgende nummer (opmerking: als u 3 seconden lang drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld)

Gesprek beantwoorden: Inkomend gesprek, druk kort op de knop van de oordopjes om het telefoongesprek aan te nemen

Gesprek beëindigen: Als er een gesprek gaande is, drukt u kort op de knop van de oortelefoon om het gesprek te beëindigen

Gesprek weigeren: Houd de knop van de oordopjes 2 seconden ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren (opmerking: als u de knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het gesprek uitgeschakeld)

Indicatie voor laag stroomverbruik:

Als de oordopjes bijna leeg zijn, hoort u "Low battery", na 3 waarschuwingen worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld en hoort u: Uitschakelen.

Opladen:

Opladen voor de oplaadoos: Sluit de Micro USB oplaadkabel aan op de oplaadoos met voeding. De rode LED van de oplaadoos is aan en 4 blauwe LED zullen knipperen. 4 blauwe LED's gaan aan wanneer de oplader volledig is opgeladen.

Opladen voor oordopjes: Leg gewoon oordopjes in de oplaadoos, de oordopjes gaan automatisch in de oplaadmodus zolang uw oplaadoos voldoende stroomtoevoer heeft. De rode LED van de oordopjes gaan branden tijdens het opladen. Het lampje gaat uit wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen. Oplaadoosje kan de oordopjes ongeveer 2 keer opladen.

Specificaties:

Draadloze versie:	5.0
Oordopjes batterij:	Li-polymeer 35 mAh*2
Batterijoplader:	Li-polymeer 250 mAh
Opladtijd:	ongeveer 1,5-2 uur



"Hoge geluidsdruk"

"Risico op gehoorbeschadiging"

"Luister niet gedurende lange perioden met hoog volume."

PL

1. Przycisk zasilania, naciśnij go, aby włączyć lampkę kontrolną LED, wyświetlającą stan zasilania etui z funkcją ładowania i słuchawek
2. Stojak na telefon.
3. Stacja dokująca do słuchawek
4. Dioda LED wskazująca stan zasilania skrzynki ładującej

5. Interfejs ładowania Micro USB na etui z funkcją ładowania

Zasilanie włączone:

Wyjmij 2 słuchawki, a urządzenie włączy się automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na słuchawkach, usłyszysz „Power on”. Diody LED dwóch słuchawek (w kolorze czerwonym i niebieskim) będą migać naprzemiennie.

Wyłączone:

1. Gdy urządzenie jest włączone, ale nie łączy się z urządzeniem mobilnym przez ponad 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania. Zostaną one wyłączone i automatycznie przełączą się w tryb ładowania
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania 2 słuchawkami przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, a usłyszysz „Power Off”. CZERWONA dioda LED zamiga szybko 3 razy.

Uwaga: gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, usłyszysz „Słaba bateria”, a następnie wyłączy się automatycznie

Parowanie dwóch słuchawek:

2 słuchawki sparują się ze sobą automatycznie po włączeniu.

Jedna z nich stanie się jednostką główną.

Dioda LED głównej słuchawki dousznej (czerwona i niebieska) będzie migać naprzemiennie, a pozostałe diody słuchawek będą wyłączone.

Metoda połączenia bezprzewodowego:

Po sparowaniu dwóch słuchawek dousznych włącz ustawienie Bezprzewodowe w urządzeniu mobilnym, wyszukaj „MO6249” i kliknij, aby nawiązać połączenie. Jeśli parowanie się powiedzie, usłyszysz „CONNECTED”.

Uwaga: Słuchawki douszne wyłączą się automatycznie, jeśli po 5 minutach nie będzie połączenia z urządzeniem.

Przycisk sterowania na słuchawkach:

Odtwarzanie / zatrzymywanie muzyki: Podczas odtwarzania muzyki krótko naciśnij dowolny przycisk sterowania na słuchawkach, aby zatrzymać / odtwarzać muzykę

Następny utwór: Podczas odtwarzania muzyki dwukrotnie naciśnij dowolny przycisk sterujący na słuchawkach, aby przełączyć się na ostatnią piosenkę, i trzykrotnie naciśnij przełącznik słuchawek na następny utwór (uwaga: długie naciśnięcie 3 sekundy wyłączy się)

Odbieranie połączenia: połączenie przychodzące, krótkienaciśnięcie przycisku sterującego na słuchawce, aby odebrać połączenie telefoniczne

Zakończenie połączenia: Podczas trwania połączenia naciśnij krótko przycisk sterujący na słuchawce, aby zakończyć połączenie

Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania na słuchawkach przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące (uwaga: długie naciśnięcie 3 sekundy wyłączy się)

Low Power Indication:

If the earbuds are under the low power status, you will hear "Low battery", after 3 warnings, the earbuds will power off automatically and you will hear: Power Off.

Ładowanie:

Ładowanie etui z funkcją ładowania: podłącz kabel ładujący Micro USB do etui z funkcją ładowania z zasilaczem. Skrzynka ładująca czerwona dioda LED włączona i 4 niebieskie diody LED będą migać. 4 niebieskie diody LED włączają się, gdy skrzynka ładująca jest w pełni naładowana.

Ładowanie słuchawek dousznych: po prostu włóż słuchawki douszne do etui z funkcją ładowania, słuchawki przejdą automatycznie w tryb ładowania, o ile skrzynka ładująca ma wystarczające zasilanie. Czerwona dioda LED w słuchawce włącza się podczas ładowania. Światło gaśnie po pełnym naładowaniu.

Etui ładujące może ładować słuchawki douszne ok. 2 razy

Specyfikacje:

Wersja bezprzewodowa: 5.0
Bateria wkładki dousznej: litowo-polimerowa 35 mAh * 2
Akumulator skrzynki ładującej: litowo-polimerowy 250 mAh
Czas ładowania: około 1,5-2 godziny



„Wysokie ciśnienie akustyczne”

„Ryzyko uszkodzenia słuchu”

„Nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas”